

Bezpečnostní upozornění

Kotouč řezný, na dřevo - 501002

Nosný ocelový střed kotouče po obvodu obepíná 14-ti článkový řetěz, stejný jako u motorové pily. Řetěz je na nosném ocelovém středu uložen volně v drážce. Při roztočení kotouče se řetěz roztočí odstředivou silou. Prokluz řetězu na středu vylučuje nebezpečí zranění při sevření dřevem, jelikož se okamžitě zastaví rotace řetězu a protáhne se pouze nosný střed. Parametry: vhodný pro ruční kotoučovou pilu na dřevo nebo úhlovou brusku 5" průměr: 125 mm, vnitřní otvor: 22 mm, max. otáčky: 10 000 - 13000 RPM, dlouhá životnost

- 1) Kotouč používejte pouze k účelům, pro které je určen (řezání, vyřezávání, odstraňování a tvarování dřeva)
- 2) Před použitím kotouč řádně utáhněte
- 3) Nikdy nepoužívejte kotouč na nástroji bez ochranných krytů nástroje
- 4) Používejte ochranné prostředky – vhodné oděvy (blůza- dlouhý rukáv, pracovní kalhoty – dlouhé nohavice), pevnou obuv, rukavice, brýle, štít, roušku a přilbu
- 5) Kotouč by neměl přijít do styku se suky na dřevě, hřebíky a hlinou
- 6) Manipulujte s kotoučem jen pokud je nástroj odpojen od zdroje energie (u aku náradí odpojit baterii)
- 7) K řetězovému kotouči se chovejte jako ke každému řetězovému nástroji a k ostrým předmětům
- 8) Udržujte mimo dosah dětí

Nosný ocelový střed kotouča po obvodu obopína 14-článková reťaz, rovnaká ako u motorovej pily. Reťaz je na nosnom ocelovom strede uložená voľne v drážke. Pri roztočení kotúča sa reťaz roztočí odstredivou silou. Preklzovanie reťaze na strede vylučuje nebezpečie zranenia pri zovretí drevom, pretože sa okamžite zastaví rotácia reťaze a pretáča sa len nosný stred. Parametre: vhodný pre ručnú kotúčovú pilu na drevo alebo uhlovú brúsku 5" priemer: 125mm, vnútorný otvor: 22mm, max. otáčky: 10 000 - 13 000 RPM, dlhá životnosť.

- 1) Kotúč používajte len k účelom, pre ktoré je určený (rezanie, vyrezávanie, odstraňovanie a tvarovanie dreva)
- 2) Pred použitím kotúč riadne utiahnite
- 3) Nikdy nepoužívajte kotúč na nástroj bez ochranných krytov nástroja
- 4) Používajte ochranné prostriedky- vhodný odev (blůza - dlhý rukáv, pracovné nohavice - dlhé nohavice), pevnú obuv, rukavice, okuliare, štít, rúško a prilbu
- 5) Kotúč by nemal prísť do styku s hrčami na dreve, klincami a hlinou
- 6) Manipulujte s kotúčom len pokiaľ je nástroj odpojený od zdroja energie (u AKU náradia odpojiť batériu)
- 7) K reťazovému kotúču sa správajte ako ku každému reťazovému nástroju a k ostrým predmetom
- 8) Udržujte mimo dosah detí

The cutting wheel center is encircled by a 14-link chain, the same one as in a chainsaw. The chain lays loose in the groove around the cutting wheel. When the blade is spun, the chain is spun by centrifugal force as well. The slipping of the chain eliminates risk of injury from being caught in the wood, when only the blade itself rotates. Parameters: suitable for hand-held circular saw or 5" angle grinder. Diameter: 125 mm, inner hole: 22 mm, max. speed: 10,000 - 13,000 RPM, long service life

- 1) Use the blade only for the purpose for which it is intended (cutting, carving, removing and shaping wood)
- 2) Tighten the blade properly before use
- 3) Never use the blade without a tool guard (all tool protective covers)
- 4) Use protective equipment - suitable clothing (long sleeve blouse, long trousers), sturdy footwear, gloves, goggles, shield, mask and helmet
- 5) Blade should not come into contact with wood chips, nails and dirt
- 6) Touch the blade only when the tool is disconnected from power sources (for cordless tools, disconnect the battery)
- 7) Treat the cutting wheel the same as you would treat any other chain tool and sharp objects
- 8) Keep out of reach of children

